

SCHEDA TECNICA

PER OTTENERE IL MIGLIORE RISULTATO NELL'APPLICAZIONE DEI NOSTRI TRANSFER SERIGRAFICI, VI CONSIGLIAMO DI SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE INDICAZIONI QUI SOTTO RIPORTATE

TEMPERATURA PRESSA: 140 GRADI

DURATA PRESSIONE: 6 SECONDI

CONSIGLI PRATICI

- 1) SETTARE LA PRESSA CON I VALORI INDICATI
- 2) ASSICURARSI CHE I PIANI DELLA PRESSA COMBACINO PERFETTAMENTE E NON VI SIANO INTRALCI COME ZIP, LACCI, CORDINI VARI...
- 3) ADAGIARE SUL PIATTO IL CAPO DA STAMPARE, FACENDO ATTENZIONE CHE NON PRESENTI PIEGHE
CONTROLLARE CHE IL TRANSFER NON PRESENTI DIFETTI, CROCINI O PICCOLI PUNTI DI
- 4) STAMPA INDESIDERATI. EVENTUALMENTE, RIMUOVERLI CON IL POLPASTRELLO DELLE DITA.
- 5) POSIZIONARE IL TRANSFER CON LA PARTE SERIGRAFATA SUL TESSUTO E AZIONARE LA PRESSA
UNA VOLTA CHE LA PRESSA SI E' ALZATA, RIMUOVERE IL CAPO CON LA MASSIMA
- 6) CAUTELA PERCHE' ANCORA CALDO, AVENDO CURA DI TENERLO SEMPRE BEN STESO E POSARLO SU UNA SUPERFICIE PIANA
UNA VOLTA RAFFREDDATO, RIMUOVERE LA CARTA SILICONATA

BORSE, KWAY E GIACCONI

QUESTI CAPI HANNO DEI TESSUTI PARTICOLARI, PER CUI VI CONSIGLIAMO DI PRESSARLI PER UN PAIO DI SECONDI CON LA PRESSA CALDA PRIMA DI POSIZIONARE IL TRANSFER. IN QUESTO MODO IL TESSUTO VERRA' STABILIZZATO E IL TRANSFER AVRA' UNA TENUTA MIGLIORE